

Tips för att sätta på Ferrules

Taper ferrules är sämst, då "tippen" är 355" och 3 cm upp, är skaftet runt .370"

Bästa är en Reamer, som gör att ferrulens (ID) aningen större.

Dyr produkt, men helt överlägsen!!

En borr är ett alternativ 8,9 mm (taper) eller helst 9,4 mm (.370")

Vi har dessa på vår web – ett billigt alternativ.

Varmt vatten ger en mjukare ferrule!

Typ Vattenkokare

Var försiktig, när ferrules har ringar, kan det bli snett, om det blir för mjukt!

Vårt sista tips är: När man använder ferrules längre än 25 mm, då fungerar en .370" ferrules överlägset!

Hoppas detta hjälpte till i nästa ferrule montering.

Med vänlig hälsning

Peter Qvarfordt

Sales

peter@customgolfscandinavia.se

+46 (0)703 190 596

CUSTOM GOLF
SCANDINAVIA AB

 **PGA**
CORPORATE
PARTNER